

**BIVYLIGHT®**  
Das Licht zum Erfolg!



**BIVYLIGHT**

---

**Bedienungsanleitung**

**Modelle**

**BIVYLIGHT- Rod Pod Marker  
RIVER**



# BIVYLIGHT®

Das Licht zum Erfolg!

## Bedienungsanleitung

BIVYLIGHT LED-Beleuchtungssysteme

Typ:

### Rod Pod Marker - RIVER

Bestell-Nr.	LED Anzahl/Farbe	LED-Fassung	Betriebsmodi
5.12.0-11	5 x weiss	1 x Linse, 2 x Reflektoren	zu- schaltbar <sup>1)</sup>
5.12.0-20	5 x rot		
5.12.0-30	5 x grün		
5.12.0-40	5 x blau		
5.12.0-50	5 x gelb		

<sup>1)</sup> 3 LEDs economy (mitte + seitlich) + 2 LEDs (Reflektoren) maximal

### Innovation Bivylight® - Rod Pod Marker RIVER (Orientierungslicht)

Speziell konzipiert für das Angeln in fließenden Gewässern. Mit dem Bivylight Rod Pod Marker RIVER finden Sie auch unter schwierigen Bedingungen ihren Angelplatz garantiert wieder. Klein, leicht, robust und extrem hell. Langlebiges LED-Beleuchtungssystem. Auf dem neuesten Stand der LED-Technik mit 5 integrierten LEDs.

Durch zusätzliche Verwendung von einer Vergrößerungslinse, 2 Reflektoren, 2 seitlich angebrachten LEDs (Orientierungslichter für flussabwärts/-aufwärts) hat der Bivylight Rod Pod Marker eine Sichtweite bis zu 1 km und einen Gesamtabstrahlwinkel von 180°. Der Bivylight Rod Pod Marker RIVER wird am besten an der Buzzer Bar am Rod Pod platziert. Die Befestigung erfolgt durch englisches Gewinde. Mit einem Winkelgelenk (optional) von 90° kann der Lichtstrahl optimal positioniert werden.

Der Bivylight Rod Pod Marker RIVER besitzt zwei Betriebsmodi (economy, maximal), die zuschaltbar sind.

## Wechsel der Betriebsmodi

Der Wechsel der Betriebsmodi erfolgt über einen Betriebs-  
schalter - s. Abb.

- **Spar-Modus** (economy)

3 LEDs leuchten  
(Frontseite - mitte + seitlich).

Anwendung: Orientierungslicht für  
den Nahbereich. Spotlicht.

- **Modus-off** (Mittelstellung)  
ist das Bivylight ausgeschaltet.

- **Vollpower-Modus** (maximal)

5 LEDs leuchten.  
Anwendung: Orientierungslicht für  
den Fernbereich. Flutlicht.



## Sicherheitshinweis

LED-Leuchtdioden können sehr intensive Strahlungen erzeugen. Sehen Sie deshalb nicht direkt in die Leuchtdioden. Bei unsachgemäßer Verwendung können ggf. die Augen geschädigt werden.

## Inbetriebnahme

Batteriefachdeckel auf der Hinterseite öffnen.  
Batterie (Typ 9V E-Block / 6LR61) am Batterieclip befestigen.  
Auf richtige Polung achten.

**Hinweis** Alkali-Batterien zu verwenden, wegen der  
besseren Leistung.

Verschließen des Batteriefaches durch schieben und drücken  
des Batteriefachdeckels bis er einrastete.

Nach Einlegen der Batterie ist das Bivylight betriebsbereit.

## Technische Daten

LED:	5 Stück neuester LED-Technologie
Leuchtdauer:	Spar-Modus (economy) ca. 80 h Vollpower-Modus (maximal) ca. 50 h
Sichtweite:	Spar-Modus: Nahbereich ca. 350 m Vollpower-Modus: Fernbereich ca. 1 km
Befestigung:	über englisches Gewinde (optional)
Batterie:	1 x 9 V E-Block / 6LR61 (optional)
Gewicht:	125 g (mit Batterie)

## **Wartung, Pflege und allgemeine Hinweise**

Bauen Sie den Bivylight Rod Pod Marker nicht auseinander (Garantieverlust). Nach Gebrauch bei starker Nässe ist es ratsam, dem Rod Pod Marker im inneren des Batteriefaches zu kontrollieren und ggf. Batterien entfernen und den Rod Pod Marker vollständig trocknen zu lassen. Kapazität der Batterie prüfen, und im Zweifelsfall neue Batterie verwenden. Bei dem Einlegen der Batterie auf die richtige Polung achten. Bei weiteren Fragen - bitte den Service von Bivylight kontaktieren.

## **Elektromagnetsche Verträglichkeit**

Bivylight entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie EG- Richtlinie 89/336/EWG - EMV betreffend elektromagnetischer Verträglichkeit.

## **Garantie und Haftung**

Bivylight gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Funktion und Material unter normalen Betriebsbedingungen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf das Produkt, wenn es unsachgemäß verändert, vernachlässigt, verwendet durch Unfälle, beschädigt oder anormalen Betriebsbedingungen sowie einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurde.

Bivylight übernimmt keine Haftung für unmittelbare, mittelbare Begleit- oder Folgeschäden, die aus Verwendung dieses Produktes entstehen.

Alle Angaben sind ca.-Angaben.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

---

© BIVYLIGHT

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Firma Bivylight in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.